



EMI Music

The Beatles : L'intégrale sur clé USB



Configuration requise

PC Pentium ou ordinateur Macintosh avec un port USB. PC : processeur Pentium 3 ou supérieur, Windows 2000 ou supérieur. Mac : G4, G5 ou Intel, OS X 10.4. ou supérieur, 512 Mb de RAM minimum. Ecran couleur et carte son. Un lecteur de média capable de jouer des fichiers MP3 et/ou FLAC. Ce produit est livré AS IS (tel quel), sans garantie. Le consommateur assume tous les risques éventuels concernant la qualité et la fonctionnalité de ce produit. Si le produit est rendu défectueux par une manœuvre du consommateur, le coût de la réparation éventuelle sera à sa charge. EMI et Capitol ne seront pas habilités à dédommager financièrement le consommateur, suite à ces dysfonctionnements. Son seul recours est de retourner le produit au maximum trente jours après l'avoir acheté.

Utilisateurs Windows

Après avoir inséré cette clé dans le port USB de votre PC, l'Autorun doit démarrer. Cliquer pour lancer la présentation. Si la fonction Autorun est désactivée, il est possible de naviguer dans la clé USB via My Computer ou Computer pour les utilisateurs de Vista et Windows 7. Il faut alors double-cliquer sur le fichier Start.exe.

Utilisateurs Mac OS X

Après avoir inséré cette clé dans le port USB de votre Mac, elle apparaît sous le nom "The Beatles" sur le bureau. Double-cliquer pour accéder au contenu de la clé, puis double-cliquer sur Start pour lancer l'application. Si deux fichiers Start apparaissent, il convient de double-cliquer sur celui qui comporte le logo "The Beatles".

Fichiers MP3

Un bouton dans la section Music de la présentation permet de copier des versions MP3 de tous les albums dans iTunes. Les utilisateurs de Media Player ou WinAmp ont la possibilité d'importer chaque album en les déposant sur la fenêtre du lecteur ou en important les fichiers directement dans leur bibliothèque. Il est important de signaler que lorsque les fichiers sont importés dans le lecteur, il seront copiés sur le disque dur ou non, en fonction des réglages préalablement effectués par l'utilisateur. Ces réglages peuvent être effectués dans iTunes via Preferences puis Advanced. Pour Windows Media Player et WinAmp, il faut déposer les fichiers dans le dossier Music avant de pouvoir les importer dans la bibliothèque du lecteur. Tous les fichiers MP3 sont rangés dans le dossier Music/MP3 sur cette clé USB.

Fichiers FLAC

Les fichiers FLAC (Free Lossless Audio Codec) 24 BIT 44,1 kHz sont rangés dans le dossier Music/Flac sur cette clé USB. Ils sont de meilleure qualité que les fichiers MP3 et également de meilleure qualité que les CD du commerce. Pour pouvoir jouer ces fichiers FLAC haute-fidélité, il faut qu'un décompresseur FLAC soit installé sur l'ordinateur de l'utilisateur. Pour les utilisateurs PC, le plus simple est d'installer WinAmp (www.winamp.com/player) qui inclut le codec FLAC par défaut. Pour les utilisateurs de Mac, le plus simple est d'installer un des lecteurs gratuits aux adresses suivantes : <http://sbooth.org/play/> , <http://getsongbird.com/> , <http://www.videolan.org> et <http://cogx.org/>

Davantage d'information concernant le format FLAC et ses lecteurs disponibles sont accessibles à l'adresse suivante : <http://flac.sourceforge.net/>